

Diagrama de depanare pentru termostat WIFI pentru încălzire



1. EU Andorid APP

(În Google Play se va tasta „room heat eu”)



Andorid APP (În Google Play se va tasta „room heat”)

Iphone App (În App Store se va tasta „room heat”)

2. Completați cu denumirea rețelei locale WiFi și cu parola rețelei WiFi





Observație: Denumirea rețelei WiFi nu poate conține unul din semnele „-” sau „_”. Conexiunea WiFi din router trebuie să fie 2,4G sau 4G. De asemenea, se poate utiliza conexiunea WiFi de la alte telefoane mobile transformate în hotspot. Nu se poate utiliza conexiunea WiFi 5G din router.

3. Starea oprit:

Versiunea cu ecran tactil: apăsați și țineți apăsat butonul „” apoi apăsați butonul „.


Versiunea cu butoane: apăsați și țineți apăsat butonul „” apoi apăsați butonul „.



4. Intrați în setări avansate, apoi apăsați „M” /  de 9 ori, până apare afișat „FAC”.





5. Când apare butonul „FAC”, apăsați butonul „▲” și reglați în sus până la „10” sau „32”.




6. Apăsați butonul „” pentru oprire.



7. Apăsați și țineți apăsat butonul „”, apoi apăsați butonul „”, simbolul WiFi va începe să fie afișat cu intermitență. WiFi este afișat repede cu intermitență.




8. Apăsați „pornește conectarea/start connection” pe telefon, atunci când telefonul este conectat la termostat, simbolul WiFi nu va mai fi afișat în mod intermitent.



9. Finalizați configurarea, mergeți la lista de căutare și apăsați pe echipament termostat.



10. Selectați echipament actual  HVAC 34ea34a5596a  PV 25.0°C  SV 25.0°C, după care se va afișa ecranul cu setări.




Descrierea simbolului pentru interfața WiFi

Țineți apăsat mai mult timp simbolul din partea

dreaptă  , după care puteți edita

parametri termostatului, așa cum se poate vedea

în captura de ecran din dreapta.



Apăsați  , timp corectare

Apăsați  , pentru blocare sau deblocare termostat

Țineți apăsat mai mult timp  pentru a seta programul săptămânal.




Dacă doriți să modificați temperatura și orele aferente Perioadei 1,

apăsați **6:00 20.0°C** așa cum se poate vedea în captura de

ecran din dreapta. Pentru a modifica setările aferente altor

perioade, se procedează la fel.



Apăsați  pentru a configura opțiunile avansate,
așa cum se poate vedea în captura de ecran din dreapta.



Apăsați  pentru pornire sau oprire.

Apăsați  pentru a trece din modul automat în cel manual sau invers.

V201810